


Produktdetails

2509-914

2509-914 Wippe Schalter / Taster Einzelwippe
alpinweiß - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ	2509-914
Bestellnummer	2CKA001731A2006
EAN	4011395190234
Beschreibung	2509-914 Wippe Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter / Taster
Schalterdesign	Busch-balance® SI
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Ausführung	Einzelwippe
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E1704
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	55 mm
Höhe des Produkts	55 mm
Tiefe des Produkts	20 mm
Nettogewicht	20 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.26 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1704
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001022A0656	2000/2 UK Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) 2-polig mit Glimmlampe	2000/2 UK	1	Stück
2CKA001012A2034	2000/2 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) 2-polig	2000/2 US	1	Stück
2CKA001012A2042	2000/2 US-101 Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) 2-polig	2000/2 US-101	1	Stück
2CKA001011A0816	2000/3 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) 3-polig	2000/3 US	1	Stück
2CKA001012A1069	2000/6 US Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung	2000/6 US	1	Stück
2CKA001012A1143	2000/6 US-506 Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung Wippe/Taste 1 Wippe(n) Wechselschaltung	2000/6 US-506	1	Stück
2CKA001012A1127	2000/6 USGL Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe	2000/6 USGL	1	Stück
2CKA001022A0474	2000/6 USK Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe	2000/6 USK	1	Stück
2CKA001012A1598	2000/6 USR-503 Wippschalter-Einsatz Wechselschalter ohne Spreize Wippe/Taste 1 Wippe(n) Wechselschaltung	2000/6 USR-503	1	Stück
2CKA001012A0954	2000/6/2 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 2 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung	2000/6/2 US	1	Stück
2CKA001012A1093	2000/7 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Kreuzschaltung	2000/7 US	1	Stück
2CKA001413A0475	2020 US Einsatz Wippe 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Öffner	2020 US	1	Stück
2CKA001413A0483	2020 US-201 Schalter-Einsatz Wippe 1-fach 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Öffner	2020 US-201	1	Stück
2CKA001413A0491	2020 US-205 Schalter-Einsatz Wippe 2-fach 2 Wippe(n) Serientaster 2 Schließer 0 Öffner	2020 US-205	1	Stück
2CKA001413A0509	2020 US-205-101 Schalter-Einsatz Wippe 2-fach 2 Wippe(n) Serientaster 2 Schließer 0 Öffner	2020 US-205-101	1	Stück
2CKA001413A0517	2020 US-206 Schalter-Einsatz Wippe Einzeltaster 0 Schließer 0 Öffner	2020 US-206	1	Stück
2CKA001413A0533	2020 USGL Schalter-Einsatz Wippe Einzeltaster mit Glimmlampe 1 Schließer 0 Öffner	2020 USGL	1	Stück
2CKA001413A1109	2020 USGL-103 Wipptaster-Einsatz 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Zugschnur 1 Wippe(n) Einzelner Druckknopf mit Neon lamp	2020 USGL-103	1	Stück
2CKA001413A0806	2031 UP Schalter-Einsatz Wippe 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Öffner	2031 UP	1	Stück
2CKA001012A2237	2400/5 USK Schalter-Einsatz Wippe / Taste 2 Wippe(n) Serienschaltung mit LED - nicht austauschbar	2400/5 USK	1	Stück
2CKA001012A2231	2400/6 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung	2400/6 US	1	Stück
2CKA001022A0660	2400/6 USK Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe	2400/6 USK	1	Stück
2CKA001012A2235	2400/7 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Kreuzschaltung	2400/7 US	1	Stück
2CKA001754A4548	1721 NS-914 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück

2CKA001725A1555	1721-914 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	1721-917 Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4552	1722 NS-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1558	1722-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722-914	1	Stück
2CKA001725A1559	1722-917 Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI	1722-917	1	Stück
2CKA001754A4553	1723 NS-914 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1560	1723-914 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723-914	1	Stück
2CKA001754A4554	1724 NS-914 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1561	1724-914 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724-914	1	Stück
2CKA001725A1562	1725-914 Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1725-914	1	Stück
2CKA001754A4549	1732 NS-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4550	1733 NS-914 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4551	1734 NS-914 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NS-914	1	Stück
2CKA001740A0071	3050 UP-Dose Hohlwand 1-fach blau	3050	1	Stück
2CKA001740A0082	3060 UP-Dose Beton 1-fach blau	3060	1	Stück
2CKA002148A0120	2148 Einsatz	2148	1	Stück
2CKA001740A0061	3048/10 Montageset 1-fach mit Putzschablone, Montagehilfe, RFID-chip blau - Busch-axcent®	3048/10	1	Stück
2CKA001740A0072	3058/10 Montageset 1-fach blau - Busch-axcent®	3058/10	1	Stück
2CKA001740A0083	3068/10 Montageset blau - Busch-axcent®	3068/10	1	Stück
2CKA001784A0545	8350 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V	8350	1	Stück
2CKA001784A0560	8352 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V	8352	1	Stück
2CKA001784A0578	8353 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V	8353	1	Stück
2CKA001784A0552	8360 Glimmlampe orange Glimmlampe 230 V rot	8360	1	Stück
2CKA001784A0586	8362 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V gelb	8362	1	Stück
2CKA001784A0594	8363 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V weiß	8363	1	Stück
2CKA001784A0024	8333-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 3 ... 8 V - Busch-Duro 2000® AP	8333-1	1	Stück
2CKA001784A0032	8337-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 24 V	8337-1	1	Stück
2CKA001784A0164	8344-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 8 V	8344-1	1	Stück
2CKA001784A0289	8345-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 12 V	8345-1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanische Bedienelemente

