CUT
FOLD

Kanlux

APO TM3

GB DE FR ES IT DK NL SE FI NO PL CZ SK HU RO/MD GR MK SI RS/HR BG RU/BY UA LT LV EE

(PL) Kanlux S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
(CZ) Distributor: Kanlux s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
(SK) Distributor: Kanlux s.r.o., Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
(H) Forgalmazza: Kanlux Kft., 9026 Győr, Bácsai út 153/b
(UA) ТОВ Kanlux, Бул. Сім'ї Сосніних 3 офіс 523, 03148 м. Київ

2010/07-1

www.kanlux.com

FOLD

GB
INTENDED USE / APPLICATION
Product designed to be used in the home and for other similar general applications.
MOUNTING
Read the manual before mounting.
Any activities to be done with disconnected power supply.
Exercise particular caution.
The product can be connected to a supply network which meets energy quality standards as prescribed by law.
Product requires preparation before operating.
The transmitter and the receiver (sockets) must be appropriately configured, see pictures.
"ON" means "switch/switched on" , "OFF" means "switch/switched off" .
"I" means "switch/switched on", "0" means "switch/switched off".
Do not exceed the maximum load power: see pictures.
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
Product for indoor use.
The product can be switched on and off by means of a remote control.
Operation status is indicated by the LED light.
The indicator lamp lights up when a button on the remote control is pressed.
The indicator light on the socket case signals power supply feeding the socket and the device connected to it.
USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE
Any maintenance work must be done when the product is disconnected from power supply.
Clean only with soft and dry cloths.
Do not use chemical detergents.
Do not cover the product.
Battery replacement: see pictures.
Product must not be used in unfavourable environment, e.g. dust, moisture,water, vibrations, etc.
Mount the product far from heat sources.
Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided.
Keep the remote control away from children.
EXPLANATIONS OF SYMBOLS USED
P1: Rated voltage, frequency.
P2: Maximum power.
P3: Maximum current.
P4: Product meets the requirements of EU directives.
P5: Use only indoors.
P6: Protection against solid foreign objects bigger than 12mm provided.
P7: Micro-gap between transmitter contacts.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Keep your environment clean.
Segregation of post-packaging waste is recommended.
P8: The labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment, as well as all kinds of batteries.
These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/ neutralising.
Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine.
Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods.
Product equipped with portable battery or accumulator - for safe removal method see pictures.
Used batteries and/or accumulators need to be treated as separate waste and placed in an individual container.
Used batteries and/or accumulators should be returned to a collection facility for waste batteries/accumulators.
Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods.
Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type.
COMMENTS/GUIDELINES
CE declaration of compliance: We, Kanlux SA, hereby declare the project is compliant with the basic requirements and other respective provisions of Directive 1999/5 EC. The declaration of compliance is available in electronic form on the company's website: www.kanlux.com.
Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage.
For more information about Kanlux products visit www.kanlux.com
Kanlux S.A. shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions.

DE
VERWENDUNG / ANWENDUNG
Produkt für die Verwendung in Wohngebäuden und zur allgemeinen Verwendung.
MONTAGE
Lesen Sie vor der Montage die Anleitung.
Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen.
Besondere Vorsicht ist zu wahren.
Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt.
Das Produkt muss für die Verwendung vorbereitet werden.
Der Sender muss entsprechend mit den Empfängern (Steckdosen) konfiguriert werden: s. Zeichnungen.
"ON" bedeutet einschalten/eingeschaltet, "OFF" bedeutet ausschalten/ausgeschaltet.
"I" bedeutet einschalten/eingeschaltet, "0" bedeutet ausschalten/ausgeschaltet.
Die maximale Belastung nicht überschreiten: s. Abbildungen.
FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN
Produkt zur Verwendung im Innenbereich.
Das Produkt kann man mit Hilfe einer Fernbedienung an- und ausschalten.
Den Arbeitszustand signalisiert eine LED-Kontrollleuchte.
Das Drücken der Fernbedienung wird durch ein Aufleuchten ihrer Kontrolllampe signalisiert.
Eine leuchtende Kontrollleuchte auf dem Gehäuse der Steckdose signalisiert ihre Speisung und das an sie angeschlossene Gerät.
BETRIEBSHINWEISE / WARTUNG
Die Wartung bei abgeschalteter Energieversorgung durchführen.
Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern.
Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.
Das Produkt nicht bedecken.
Austausch der Batterie: s. Zeichnungen.
Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen, z.B. Staub, Feinstaub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen u.ä.
Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen montieren.
Das Produkt ausschließlich mit der Nennspannung oder einem gegebenen Spannungsbereich versorgen.
Die Fernbedienung an einem für Kinder unzugänglichen Platz aufbewahren.
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VERWENDETEN MARKIERUNGEN UND SYMBOLEN
P1: Nennspannung, Frequenz.
P2: Maximale Leistung.
P3: Maximaler Strom.
P4: Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien.
P5: Nur für die Verwendung im Innenbereich.
P6: Geschützt gegen feste Fremdkörper mehr als 12mm Durchmesser.
P7: Mikropause zwischen den Kontakten des Relais.
UMWELTSCHUTZ
Auf Sauberkeit und die Umwelt achten.
Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsabfälle.
P8: Die Bezeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte Elektrogeräte und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus getrennt zu sammeln.
Bei Zuwiederhandlung droht eine Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Umwandlung / der Reckgewinnung / des Recyclings / der Unschädlichbarmachung .
Auf diese Weise markierte Produkte darf man unter Androhung einer Geldstrafe nicht zusammen mit anderen Abfällen zum Hausmüll geben.
Auf diese Weise markierte Produkte müssen einem Sammelpunkt von gebrauchten elektrischen oder elektronischen Geräten zugeführt werden.
Produkt ausgestattet mit einer auswechselbaren Batterie/einem auswechselbaren Akku - sicheres Entfernen: s. Zeichnung.
Gebrauchte Batterien und/oder Akkus müssen als gesonderter Abfall behandelt und in einem individuellen Behälter gesammelt werden.
Gebrauchte Batterien und Akkus müssen an einem Sammel-/Abholpunkt für gebrauchte Batterien und Akkus abgegeben werden.
Informationen zu Sammel-/Abholpunkten erteilen die lokalen Behörden oder die Verkäufer dieser Produkte.
Gebrauchte Produkte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten die der neu gekauften nicht übersteigt.
ANMERKUNGEN / HINWEISE
CE-Konformitätserklärung: Hiermit erklärt KANLUX S.A., dass das Produkt konform mit den grundlegenden Anforderungen und anderen entsprechenden Forderungen der Richtlinie 1995/5/WE ist. Die Konformitätserklärung ist in elektronischer Form auf der Weite www.kanlux.com erhältlich. Die Nichbeachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, physischen Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. Zusätzliche Informationen zu den Produkten der Marke Kanlux sind auf der Seite www.kanlux.com erhältlich.
Kanlux S.A. haftet nicht für Schäden, die aus dem Nichtbeachten der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise resultieren.

FR
DESTINATION / APPLICATION
Produit destiné à l'utilisation d'habitation et aux destinations générales.
INSTALLATION
Avant de commencer l'installation lisez le mode d'emploi.
Toutes les opérations doivent être éffectuées avec la tension débranchée.
Il faut rester très prudent.
Produit peut être branché au réseau d'alimentation qui est conforme aux standards de qualité d'energie définis par la loi.
Produit exige la préparation au fonctionnement.
Configurer convenablement l'émetteur avec le récepteur (prises): voir les images.
« ON » signifie allumer/allumé, « OFF » signifie éteindre/éteint.
« I » signifie allumer/allumé, « 0 » signifie éteindre/éteint.
Ne pas dépasser la puissance maxi de la charge : voir les images.
CARACTERISTIQUES FONCTIONELLES
Utiliszare le produit uniquement à l'intérieur des locaux
Produit peut être allumé et éteint à l'aide de la télécommande.
Etat de fonctionnement est signalé par le voyant LED.
Fait d'appuyer sur la touche de la télécommande fait allumer son voyant.
Voyant allumé sur le corps de la prise signifie son alimentation et son raccordement au dispositif.
RECOMMENDATIONS D'EXPLOITATION / MAINTENANCE
Maintenance doit être effectuée avec l'alimentation débranchée.
Nettoyer uniquement avec les tissus secs et delicats.
On ne peut pas utiliser les produits nettoyants chimiques.
Ne pas couvrir le produit.
Echange des piles : voir les images.
Produit ne peut pas être utilisé dans l'endroit aux conditions défavorables par exemple : poussière, eau, humidité, vibrations etc.
Mettre en place le produit loin des sources de chaleur.
Produit à alimenter à l'aide de la tension nominale ou dans les limites des tensions indiquées.
Tenir la télécommande hors de la portée des enfants.
EXPLICATION DES MARQUAGES ET DES SYMBOLES UTILISES
P1: Tension nominale, fréquence.
P2: Puissance maximale.
P3: Courant maximal.
P4: Produit conforme aux Directives de l'Union Européenne (UE).
P5: Utiliser uniquement à l'intérieur des locaux.
P6: Protection contre les états solides dépassant 12mm.
P7: „Micro-écart" entre les contacts du conducteur.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Gardez la proprété et protégez l'environnement.
La segrégation des déchets d'emballage est recommandée
P8: La marquage indique la nécessité du regroupement sélectif du matériel électrique et électronique usé ainsi que des piles et accumulateurs.
Ces produits peuvent être nuisibles pour l'environnement et pour la santé des hommes, il exigent les formes spéciales de la transformation / de la récupération / du recyclage et de la neutralisation.
Produits marqués de cette façon ne peuvent pas être jetés dans les poubelles ensemble avec d'autres déchets sous peine d'amende. .
Produits marqués de cette façon doivent être rendus aux points de ramassage du matériel électrique et électronique usé.
Produit équipé de la pile ou accumulateur portable – mode de l'élimination sécurisée : voir les images
Piles et/ou accumulateurs usées doivent être traitées comme un résidu séparé et elles sont à mettre dans le récipient individuel.
Piles et/ou accumulateurs usées doivent être rendus au point de ramassage/réception des piles et accumulateurs usées.
Informations sur les points de ramassage /réception sont données par les autorités locales ou le vendeur ce type de matériel.
Matériel usé peut être aussi rendu au vendeur en cas de l'achat de nouveau matériel en quantité inférieur ou égal au nouveau matériel acheté du même type.
REMARQUES / INDICATIONS
La déclaration de conformité CE: KANLUX SA déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions appropriées de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sous format électronique sur le site Internet: www.kanlux.com
La non observation des indications du présent, ode d'emploi peut entraîner par exemple aux incendies, aux brûlures, à la commotion électrique, aux lésions physiques et aux autres dommages matériels et immateriels.
Les informations supplémentaires concérnant les produits de la marque Kanlux sont accessibles sur le site : www.kanlux.com.
Kanlux S.A. n'encourt pas de responsabilité pour les dommages résultant de la non observation du présent mode d'emploi.

ES
DESTINACIÓN/USO
Producto destinado para el uso en las viviendas y de uso general.
INSTALACIÓN
Antes de empezar la instalación lea la instrucción.
Todas las tareas deben ser ejecutadas con la alimentación desconectada.
Hay que tener máximo cuidado.
El producto puede ser conectado con la red de alimentación que cumpla con los estándares de calidad de energía definidos en la normativa vigente.
El producto requiere la preparación para el funcionamiento.
Hay que debidamente configurar el emisor con los receptores (enchufes): véase los dibujos.
"ON" significa encender/conectado, "OFF" significa apagar/desconectado/apagado.
"I" significa encender/conectado, "0" significa apagar/desconectado/apagado.
No sobrepasar la potencia máxima de la carga: véase los dibujos.
DATOS DE FUNCIONAMIENTO
Usar el producto dentro de los locales.
El producto puede ser encendido y apagado por mando a distancia.
El estado de trabajo está señalado por la luz de control LED.
Al apretar el botón del mando a distancia se enciende la luz de control.
La luz de control de la caja de enchufe significa que el equipo queda conectado y alimentado.
RECOMENDACIONES DE EXPLOTACIÓN / MANTENIMIENTO
Ejecutar los trabajos de mantenimiento con la alimentación desconectada.
Limpiar sólo con un paño suave y seco.
No usar productos químicos de limpieza.
No tapar el producto.
Cambio de pilas: véase los dibujos.
No usar el producto en los lugares en los cuales hay condiciones ambientales desfavorables, por ejemplo el polvo, agua, humedad, vibraciones, etc.
Instalar el producto lejos de los fuentes de calor.
Alimentar el producto sólo con la tensión nominal o con la tensión del campo indicado.
El mando a distancia debe ser guardado en un lugar inaccesible para los niños.
EXPLICACIÓN DE SIGNOS Y SÍMBOLOS USADOS
P1: Tensión nominal, frecuencia.
P2: Potencia máxima.
P3: Corriente máxima.
P4: El producto cumple los requisitos de las Directivas de la Unión Europea (UE) aplicables.
P5: Usar sólo en el interior de locales/habitaciones.
P6: Protección contra cuerpos sólidos superiores a 12 mm.
P7: Microdistancia entre los contactos del conmutador.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Cuida la limpieza y el medio ambiente.
Recomendamos la clasificación de deshechos que quedan de empaquetamiento.
P8: La señalización indica la necesidad de colección clasificada del equipo eléctrico y electrónico usado, así como de pilas y acumuladores.
Estos productos pueden ser dañinos para el medio ambiente y la salud humana, requieren una forma especial de tratamiento / recuperación / reciclaje / neutralización.
Los productos que llevan esta señalización no pueden ser tirados a la basura común junto con otros deshechos.
Los productos con tal señalización deben ser devueltos a los establecimientos de colecta del equipo eléctrico o electrónico usado
El producto dotado de una pila portátil o un acumulador portátil - el modo de su liquidación segura: véase los dibujos.
Las pilas y/o los acumuladores usados deben ser tratados como un residuo separado y guardados en un contenedor separado.
Las pilas y/o los acumuladores usados deben ser devueltos a los establecimientos de colecta de pilas y acumuladores usados.
Las autoridades locales o los vendedores de este tipo de equipos facilitan toda la información sobre los establecimientos de colecta/recogida del equipo usado.
En el caso de la compra de un producto nuevo en una cantidad no mayor que el producto antiguo del mismo género, el equipo usado puede ser también devuelto al vendedor.
NOTAS / INDICACIONES
Declaración de conformidad CE: KANLUX S.A. declara que el producto está conforme con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de acuerdo con la directiva 1999/5/WE. La declaración de conformidad está disponible en versión electrónica en la página web: www.kanlux.com
La inobservación de estas indicaciones puede provocar, por ejemplo, un incendio, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones físicas y otros daños materiales y no materiales.
Informaciones adicionales sobre los productos de Kanlux se encuentran en la siguiente página web: www.kanlux.com
Kanlux S.A. no es responsable de los efectos que se desprenden de la inobservación de recomendaciones de esta instrucción.

IT
DESTINAZIONE / USO
Prodotto destinato all'uso in abitazioni e per uso generale.
ASSEMBLAGGIO
Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni.
Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disinserita.
E' necessario adottare particolare cautela.
Il prodotto può essere collegato ad una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetici definiti dalla legislazione.
Il prodotto richiede la preparazione al funzionamento.
È necessario configurare debitamente il trasmettitore coi ricevitori (con i terminali): vedi illustrazioni.
"ON" significa accendi/acceso, "OFF" significa spegni/spento.
"I" significa accendi/acceso, "0" significa spegni/spento.
Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Prodotto da utilizzare in ambienti interni.
Il prodotto può essere acceso o spento usando il telecomando.
Lo stato di funzionamento viene segnalato da un LED di controllo
La pressione di un pulsante del telecomando è segnalata dall'accensione del relativo controllo.
La spia di controllo accesa sulla scatola del terminale indica l'alimentazione del terminale e del dispositivo ad esso collegato.
RACCOMANDAZIONI D'USO E MANUTENZIONE
Eseguire la manutenzione solo dall'alimentazione disinserita.
Pulire esclusivamente con un panno delicato e asciutto.
Non utilizzare detergenti chimici.
Non coprire il prodotto.
Sostituzione della batteria: vedi illustrazioni.
Non utilizzare il prodotto in luoghi con avverse condizioni ambientali, quali sporco, polvere, acqua, umidità, vibrazioni ecc.
Montare il prodotto lontano da fonti di calore.
Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o il campo di tensione prescritti.
Tenere il telecomando fuori dalla portata dei bambini.
SPIEGAZIONE DELLE INDICAZIONI E DEI SIMBOLI USATI
P1: Tensione nominale, frequenza.
P2: Potenza massima.
P3: Corrente massima.
P4: Il prodotto soddisfa i requisiti delle Direttive dell'Unione Europea (UE).
P5: Utilizzare solo in ambienti interni.
P6: Protezione contro i corpi solidi superiori a 12mm.
P7: Distanza tra i contatti del relè.
PROTEZIONE AMBIENTALE
Prenditi cura della pulizia e dell'ambiente.
Si consiglia la differenziazione degli imballaggi da smaltire
P8: Questa etichetta indica la necessità di raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e di batterie e accumulatori.
smaltiti nella spazzatura ordinaria insieme ad altri rifiuti. Questi prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e la salute umana, e richiedono particolari forme di trattamento / recupero / riciclaggio / neutralizzazione.
I prodotti con questa etichetta, a pena di ammenda, non possono essere smaltiti nella spazzatura ordinaria insieme ad altri rifiuti.
I prodotti con tali etichette devono essere smaltiti nei punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Prodotto dotato di batterie o accumulatore portatili – per il metodo di smaltimento sicuro, si vedano: le illustrazioni.
Le batterie e/o gli accumulatori usurati devono essere trattati come rifiuti differenziati e collocati negli appositi contenitori.
Le batterie o gli accumulatori usurati devono essere smaltiti nel punto di raccolta/ritiro di batterie e accumulatori usati.
Informazioni sui punti di raccolta/ritiro, sono disponibili presso le autorità locali o i rivenditori di tali attrezzature.
Le attrezzature usate possono anche essere rese al rivenditore, in caso di acquisto di un nuovo prodotto, in quantità non maggiore dei nuovi prodotti dello stesso genere acquistati.
AVVERTENZE / SUGGERIMENTI
Dichiarazione di conformita' CE: Con la presente KANLUX S.A. dichiara che il prodotto e' conforme alle prescrizioni principali e alle altre decisioni della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformita' e accessibile in forma elettronica sul sito: www.kanlux.com
Non attenendosi alle raccomandazioni di queste istruzioni si possono provocare, ad esempio, incendi, scottature, scosse elettriche, lesioni fisiche e altri danni materiali e immateriali.
Ulteriori informazioni sui prodotti con marchio Kanlux sono disponibili all'indirizzo: www.kanlux.com
Kanlux S.A. non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze scaturenti dall'inosservanza delle prescrizioni contenute in queste istruzioni.

DK
BESTEMMELSE / ANVENDELSE
Produktet egner sig til brug i boliger og til almindeligt brug.
MONTAGE
Læs venligst vejledning før De begynder at montere.
Afbryd altid strømmen inden installation, vedligeholdelse og reparation påbegyndes.
Installationen skal udføres med særlig forsigtighed.
Produktet kan tilsluttes til et forsyningsnet, der opfylder energikvalitetsstandarder ifølge loven.
Produktet kræver forberedelsen.
Man bør konfigurere transmitter med receiverer (stikkontakter) på en hensigtsmæssig måde: se figur.
"ON" betyder tænd/tændt, "OFF" betyder slukket.
"I" betyder tænd/tændt,"0" betyder sluk/slukket.
Maksimal belastningskraft bør ikke overstiges: se figurerne.
FUNKTIONELLE EGENSKABER
Produktet skal anvendes indvendigt.
Ved hjælp af fjernbetjeningen kan man tænde og slukke produktet.
Driftstilstand signaliseres af LED kontrollampe.
Når man trykker på fjernbetjeningens knapp, begynder en kontrollampe at lyse.
Kontrollampe lyser på kontaktstikken, når den bliver forsynet sammen med det udstyr som er tilsluttet.
DRIFTSANBEFALINGER / VEDLIGEHOLDELSE
Afbryd altid strømmen inden vedligeholdelse påbegyndes.
Rengør udelukkende med en tør blød klud.
Ingen kemiske rengøringsmidle kan anvendes.
Produktet må ikke dækkes.
Udskiftning af batteriet: se figurerne.
Produktet bør ikke anvendes under ugunstige betingelser som f. eks. støv, vand, fugtighed, vibrationer osv.
Produktet bør monteres væk fra varmekilder.
Produktet bør uddelukkende forsynes med nominel spænding eller indenfor angiven spændingsrække.
Fjernbetjening bør opbevares utilgængeligt for børn.
FORKLARINGER PÅ ANVENDTE SYMBOLER OG BETEGNELSER
P1: Nominel spænding, frekvens.
P2: Maksimal kraft.
P3: Maksimal strøm.
P4: Produktet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
P5: Skal anvendes udelukkende indvendigt.
P6: Beskyttelse mod faste legemer større end 12 mm.
P7: Mikropause mellem relækontakter.
MILJØBESKYTTELSE
Tag hensyn til miljø.
Vi anbefaler at segregere emballageaffald.
P8: Symbolet angiver, at det er nødvendigt at samle brugt elektrisk og elektronisk udstyr og opbrugte batterier selektivt.
Sådanne produkter kan være miljø- og sundhedsskadelige, derfor bør de segregeres, bortskaffes og genvindes på en særlig måde.
Når et produkt er forsynet med dette symbol, betyder det, at produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Når et produkt er forsynet med dette symbol, betyder det, at produktet skal afleveres til dit lokale indsamlingssystem for brugte elektriske og elektroniske produkter.
Produktet er forsynet med et bærbart batteri - sikker bortskaffelse: se figurerne.
Alle opbrugte batterier bør behandles som et særskilt affald og de skal bortskaffes separat.
Alle opbrugte batterier bør afleveres til dit lokale indsamlingssystem for opbrugte batterier.
Oplysninger om dit lokale indsamlingssystem kan fås hos dine lokale myndigheder eller udstyrets forhandler.
Udtjente produkter kan afleveres hos forhandleren. Man må ikke aflevere flere produkter, end man har købt hos forhandleren.
ANMÆRKNINGER / INSTRUKTIONER
CE - overensstemmelseserklæring: Herved erklærer Kanlux S.A., at produktet opfylder de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser af direktiv 1999/5/WE. Overensstemmelseserklæringen kan findes i elektronisk form på hjemmesiden: www.kanlux.com
Fejlagtig anvendelse af vejledningens anbefalinger kan føre til f. eks. brand, kroppens skoldninger, elektrisk stød, fysiske skader og andre materiele eller immateriele skader.
Yderligere informationer om Kanlux produkter kan findes på www.kanlux.com
Kanlux påtager sig intet ansvar for skade, der opstå ved fejlagtig anvendelse af denne vejledning.

NL
BESTEMMING / TOEPASSINGSGEBIED
Product bestemt voor woningen en algemene toepassingsgebied.
MONTAGE
Voor montage lees instructie.
Alle operaties doen bij losgekoppelde stroominstalatie.
Men moet bijzondere vorzichtigheid houden.
Het product kan aangesloten worden tot elektrische leiding die voldoet aan energie kwaliteits regels bepaald door de wetgeving.
Product moet voorbereid worden voor het gebruiken.
Men moet zender met ontvangers goed (stopcontacten) verbinden: kijk beeld "ON" betekend aan/aandoen, "OFF" betekend uit/uitdoen.
"I" betekend aan/aandoen en "0" is uit/uitdoen.
Product goed voor ondersteuning van grawitatieve ventilatie.
FUNCTIONAAL EIGENSCHAPPEN
Product gebruiken in binnenruimen.
Product kan aan en uitgedaan worden met afstandbediening.
Verktijd geeft LED lampje aan.
Indrukken van afstandbediningsknoop geeft branden van zijn lampje aan.
Brandende lampje op de montuur van stopcontact betekend zijn onderstroom stan en bij hem aangesluiten product.
GEBRUIKSAANWIJZING / KONSERWATIE
Konserwatiewerken alleen bij losgekoppelde elektriciteit.
Schoonmaken alleen met delicate en droge stoffen.
Niet gebruiken chenische schoonmakmiddelen.
Product nie verdecken.
Visseling van batterijen: kijk beeld.
Product niet gebruiken waar niet goede omstandigheden zijn, bij voorbeeld: stof, water, vocht , vibraties, ezv.
Product monteren ver van warme bronnen.
Product verstekken alleen met gevone stroom of vie opgegeven.
Afstandbediening in een plaats niet toegankelijk voor kinderen hebben.
VERKLARING VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN
P1: Ingangsspanning,nominaalspanning,frequentie.
P2: Máx. kracht.
P3: Max. stroom.
P4: Product voldoet aan de Europaise Normen (EU).
P5: Gebruiken alleen binnen.
P6: Bescherming voor vaste lichame grooter dan 12mm.
P7: Mikroafstanden tussen einden.
MILIEUBESCHERMING
Houd schoonheid en beschermd het milieu.
Aanbevolene verpakking afval scheidning.
P8: Etikete geeft aan dat nodzakkelijke is selektive verzamming van verbruikte elektrische en elektronische producten en batercen.
Zulke producten kunne schadelijk zijn voor het milieu en gezondheid van mensen. Ze hebben aparte form van verwerking / herstel / recykling / inactivatie nodig.
Producten met zulke etiketen onde boete kunnen niet weggegooit met gewone vuilnies.
Producten met zulke etiketten moeten gebracht worden naar kolectieve verzammelingsplaats van verbruikte elektrische en elektronische producten.
Product uitgerust met dragbarebatterie, manier van vervangen - kijk beeld.
Verbruikte batterijen moeten beschaut werden als aparte afval en moeten geplaatst zijn in aparte doos.
Verbruikte batercien moeten teruggegeven worden aan verzammelplaats van verbruikte batercijen en accumulatoren.
Informaties over verzammelplaatsen geven lokale administratie of verkopers van zulke producten.
Verbruikte producten kunnen ook teruggegeven worden aan verkoper in geval van kopen van nieuwe producten, in niet grotere goeveelheid als nieuwgekochte product.
LET OP/ BIJZONDERHEDEN
Overeenstemmings verklaring CE: KANLUX S.A. verklaart, dat het product voltooid aan de regeres en eisen van de Richtlijn 1999/5/WE. Overeenstemmings verklaring is toegankelijk op Internet pagina: www.kanlux.com
Zich niet houden aan regelingen van deze instructie kan leiden onder anderen tot brand, verbrandingen, elektrische stötar, kroppsskador samt andra materiella och icke-materiella skador.
Ytterligare information om Kanlux märkesvaror finns på: www.kanlux.com
Kanlux S.A. påtar sig inget ansvar för konsekvensen av underlåtenhet att följa rekommendationerna i denna bruksanvisning.

FI
TARKOITUKSET / SOVELLUTUKSET
Tuote on tarkoitettu asuin- ja yleiskäyttöön.
ASENNUS
Lue alla olevat ohjeet ennen asennuksen aloittamista.
Kaikkia toimenpiteitä on suoritettava virran ollessa katkaistuna.
On toimittava erittäin varovasti.
Tuotetta on yrkettävä yhdistaan sellaiseen sähköverkkoon, joka täyttää laissa määrättyjä sähköstandardeja.
Tuote vaatii käyttöönottovalmistelua.
Lähetin on asetettava asianmukaisesti vastaanottolaitteiden (pistorasioiden) kanssa: katso kuvat.
"ON" tarkoittaa "kytke päälle/kytketty päälle", "OFF" tarkoittaa "kytke pois päältä/kytketty pois päältä".
"I" tarkoittaa "kytke päälle/kytketty päälle", "0" tarkoittaa "kytke pois päältä/kytketty pois päältä".
Älä ylitä suurinta käyttötehoa: katso kuvat.
OMINAISUUDET
Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Tuotetta voidaan kytkeä päälle ja pois päältä kaukosäätimen avulla.
LED-merkkivalo viittaa toimintatilaan.
Kaukosäätimen painiketta painaessa sen merkkivalo palaa.
Pistorasian kotelossa palava merkkivalo tarkoittaa, että pistorasia ja siihen kytketty laite on jännitteen alla.
KÄYTTÖSUOSITUKSET / HUOLTO
Huoltoa on suoritettava virran ollessa katkaistuna.
Puhdista tuotetta ainoastaan hienontunteisilla ja kuivilla kankailla.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita.
Älä peitä tuotetta.
Akun vaihto: katso kuvat.
Tuotetta ei saa käyttää, jos ympäristössä on seuraavia kielteisiä ympäristötekijöitä: pöly, vesi, kosteus, tärinä jne.
Älä asenna tuotetta lämmön lähteiden lähellä.
Tuotteeseen saa kytkeä ainoastaan nimellisjännitettä tai annettua jännitealuetta.
Säilytä kaukosäädin pois lasten ulottuvilta.
MERKINTÖJEN JA MERKKIEN SELITYS
P1: Nimellisjännite, taajuus.
P2: Suurin teho.
P3: Suurin virta.
P4: Tuote täyttää EU:n direktiivien vaatimuksia.
P5: Sovellettu ainoastaan sisäkäyttöön.
P6: Suojaus yli 12 mm:n kokoisilta kiintoaineelta.
P7: Releen kontaktien mikroväli.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Pidä huolta ympäristöstä.
Suosittelemme lajittelemaan pakkauksen purun jälkeisiä jätteitä.
P8: Tämä merkintä tarkoittaa sitä, että kuluneet sähkölaitteet sekä akut ja paristot on kierrätettävä.
Tällaiset tuotteet saattavat olla haitallisia ympäristölle ja terveydelle sekä vaativat erityistä käsittely-, talteenotto-, kierrätys- tai hävitysmenetelmää
Näin merkittyjä laitteita ei saa heittää talousjätteiden joukkoon sakon uhalla.
Näin merkityt tuotteet on luovutettava kuluneiden sähkölaitteiden keräyspaikkaan.
Tuote on varustetu kannettavalla paristolla tai akulla - turvallinen irrotustapa: katso kuvat.
Kuluneita akkuja ja/tai paristoja tulee katsoa erilliseksi jätteeksi ja heitettävä erilliseen jätesäiliöön.
Kuluneita paristoja ja akkuja tulee luovuttaa kuluneiden paristojen ja akkujen keräyspaikkaan.
Paikallisviranomaiset tai samantyyppisten tuotteiden toimittajat antavat tietoa keräyspaikoista.
Kuluneita laitteita voidaan myös palauttaa myyjälle korkeintaan samassa määrin, kuin ostettava uusi samankaltainen tuote.
TIEDOT / OHJEET
CE-yhdenmukaisuustodistus: KANLUX S.A. täten toteaa, että tämä tuote täyttää 1999/5/EY direktiivin vaatimuksia ja sen muita sovellettavia määräyksiä. Yhdenmukaisuustodistus on myös saatavilla sähkömuotoisena www.kanlux.com - verkkosivulta.
Tämän käyttöohjeen määräyksien laiminlyönti voi aiheuttaa esim. tulipalon, palovammoja, sähköiskun, loukkaantumisen sekä muita aineellisia ja aineettomia vahinkoja. Lisätietoja Kanlux-merkkisistä tuotteista löytyy osoitteesta www.kanlux.com
Kanlux S.A. ei ole vastuussa tämän käyttöohjeen määräyksien laiminlyönnistä johtuvista seuraamuksista.

NO
ANVENDELSES - OG BRUKSOMRÅDER
Produkt til anvendelse hjemme eller til generell bruk.
MONTASJE
Les bruksanvisningen før du begynner montasjen.
Alle handlinger foretas med strømforsyning slått av.
Vær ekstra forsiktig.
Produktet må ikke kobles til et forsyningsnett som ikke oppfyller lovmessige kvalitetskrav for energi.
Produktet må tilrettelegges før bruk.
Senderen må riktig konfigureres med mottakerne (kontaktene): se bilder.
"ON" betyr "skru på"/"på", "OFF" betyr "skru av"/"av".
"I" betyr "skru på"/"på, "0" betyr "skru av"/"av".
Maksimal belastningskraft må ikke overskrides: se bilder.
FUNKSJONSBESKRIVELSE
Produktet skal brukes innendørs.
Produktet kan skrus på og av med fjernkontroll.
Arbeidstilstand signaliseres med LED-kontrollamper.
Når en knapp på fjernkontrollen trykkes, signaliseres det med kontrollampen.
Når kontrollampen på kontaktdeksel er på, betyr det at tilkoblet innretning er strømforsynt.
BRUKSANBEFALINGER / VEDLIKEHOLD
Vedlikeholdes med strømforsyning slått av.
Renses kun med delikate og torre tekstiler.
Bruk ikke kjemiske rensemidler.
Ikke dekk produktet.
Bytting av batteri: se bilder.
Produktet skal ikke brukes på steder med dårlige omgivelsesforhold, f.eks. støv, vann, fuktighet, vibrasjoner osv.
Produktet skal monteres fjernt fra varmekilder.
Produktet skal forsynes kun med nominalspenning eller spenningsverdier fra angitt omfang.
Fjernkontroll oppbevares utilgjengelig for barn.
FORKLARINGER PÅ BRUKTE BETEGNELSER OG SYMBOLER
P1: Nominal spenning, frekvens.
P2: Maksimal effekt.
P3: Maksimal strøm.
P4: Produktet oppfyller kravene i Den europeiske unions (EUs) direktiver.
P5: Kan brukes kun innendørs.
P6: Beskyttelse mot faste legemer større enn 12mm.
P7: Mikromellomrom mellom kontakter på avsenderen.
MILJØVERN
Ta vare på renslighet og miljøet.
Vi anbefaler å sortere pakningsavfall.
P8: Denne merkeringen viser at det er nødvendig å sortere brukt elektrisk og elektronisk utstyr samt batterier og akkumulatorer.
Slike produkter kan være miljø- og helsefarlige og krever spesiell bearbeidelse / gjenvinning / resirkulering / nøytralisering.
Det er straffbart å kaste produkter med slik markering sammen med annet avfall.
Produkter med slik markering bør leveres til et samlested for brukt elektrisk eller elektronisk utstyr.
Produkt utstyrt med mobilt batteri eller mobil akkumulator - trygt fjerning: se bilder.
Brukte batterier og/eller akkumulatorer bør betraktes som eget avfall og plasseres i egen container.
Brukte batterier eller akkumulatorer bør leveres til et samlested for brukte batterier og akkumulatorer.
Informasjon om slike samlesteder finner du hos lokale myndigheter eller selgere av slikt utstyr.
Brukt utstyr kan også leveres til selgeren når man kjøper et nytt produkt i antall som ikke overstiger kjøpet det nye kjøpte utstyret av samme typen.
**KOMMENT

A termék távirányítóval be- és kikapcsolható.
A LED-jelző jelzi a munkaképes állapotot.
A távirányító gombjának a megnyomásával a kijelzője világít.
A konnektor burkolatán elhelyezett kijelző világít, ha a konnektor és a hozzá csatlakoztatott készülék feszültség alatt van.
HASZNÁLATI JAVASLATOK / KARBANTARTÁS
Karbantartás csak a kikapcsolt áramellátással végezhető.
Tisztítás kizárólag finom és száraz textilruhákkal végezhető.
Tilos a vegyi tisztítószerek használata.
A terméket lefedni tilos.
Elemcsere: lásd: ábrák.
A termék kedvezőtlen - por, víz, pára, rezgések stb. - környezetben nem használható.
A terméket a hőforrásoktól távol kell felszerelni.
A termék kizárólag névleges feszültséggel vagy a megadott feszültségek körével táplálható.
A távirányítót a gyermekektől elzárva kell tartani.
AZ ALKALMAZOTT JELEK ÉS SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA
P1: Névleges feszültség, frekvencia.
P2: Maximális teljesítmény.
P3: Maximális áram.
P4: A termék megfelel az Európai Uniós irányelvek követelményeinek.
P5: Csak beltéri használatra.
P6: Védelem a 12 mm-nél nagyobb szilárd testek ellen.
P7: Mikroszünet a relékontaktusok között.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Ügyeljen a tisztaságra és a környezetre.
Javasolt a csomagolási hulladék szegregációja.
P8: A megjelölés mutatja az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezés, valamint az elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtésének a szükségességét.
Ilyen termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, a feldolgozás / újrahasznosítás / kezelés / hátástalanítás különös formáját igénylik.
Így megjelölt termékeket a háztartási hulladéknak a terhe alatt, nem szabad a többi hulladékkal együtt egy szemétkosárba dobni.
Így megjelölt termékeket el kell szállítani az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezést gyűjtő helyre.
A termék rendelkezik hordozható elemmel vagy akkuval - biztonságos eltávolítási módok: lásd: ábrák
Elhasználódott elemeket és/vagy akkumulátorokat külön hulladékként kell kezelni és az erre kijelölt konténerben tárolni.
Elhasználódott elemeket és/vagy akkumulátorokat az elhasználódott elemek és/vagy akkumulátorok begyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyre kell elszállítani.
Információk a gyűjtőhelyekre vonatkozóan a helyi hatóságoktól vagy az érintett berendezés forgalmazóitól kaphatók
Az elhasználódott berendezést az eladója is köteles átvenni az új ugyanilyen típusú berendezés ugyanilyen mennyiségben történő vásárlása esetén.
TANÁCSOK / JAVASLATOK
CE megfelelőségi nyilatkozat: A KANLUX S.A. kijelenti, hogy a termék megfelel az 1999/5/WE direktíva alapvető követelményeinek valamint egyéb megfelelő rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elektronikus formában hozzáférhető a www.kanlux.com weboldalon. A jelen útmutató figyelmen kívül hagyása a tűz, áramütés, egés, testi sérülés és egyéb anyagi és nem anyagi kár veszélyével járhat.
További információ a Kanlux termékeiről a www.kanlux.com weboldalon kapható.
Kanlux S.A. nem vállal felelősséget a jelen útmutató figyelmen kívül hagyásának az eredményeiért.

RO
SCOPUL / FOLOSIREA
Produsul destinat pentru casele si de uz general.
MONTAJUL
Inainte de a trece pentru instalarea cîteste instructiunea.
Orice actiune face după oprirea alimentării.
Trebuie făcută atenția mare.
Produsul poate fi conectat la rețea, care să corespundă standardelor de calitate definite de legislația de energie.
Produs necesită o pregătire pentru funcționarea.
Transmițător trebuie să fie configurat cu receptoare (socket): a se vedea ilustrații.
"ON" înseamnă aprinde / aprins, "OFF" înseamnă stinge / stins.
"I" înseamnă aprinde / aprins," 0 " înseamnă stinge / stins.
A nu se depăși sarcina maximă de putere: a se vedea ilustrații.
CARACTERISTICE FUNCTIONALE
Utilizați numai în interiorul.
Produsul poate fi activat / dezactivat cu ajutorul telecomenzii.
Sarea de lucru a LED-ul indică controlul.
Apăsarea butonului telecomandei este signalizate de iluminarea controlului a lui.
Iluminarea controlului pe peretele prizei inseamna alimentarea lui și conectarea aparatului la el.
RECOMANDARILE DE OPERARE / INTRETINERE
Întreținerea se face cu alimentarea oprita.
Curată numai cu țesături delicate și uscate.
Nu folosiți detergenți chimice.
A nu se acoperă produsul.
Inlocuirea bateriei: a se vedea ilustrații,
Nu se utilizează produsul într-un loc în cazul în care predomină condițiile de mediu negative, cum ar fi murdărie, praf, apa, umiditate, vibrații, etc.
Produsul trebuie montat departe de sursele de căldură.
Produsul sa alimenteaza exclusiv cu tensiunea nominală sau de tensiune din intervalul specificat.
Telecomanda trebuie fi tinute in locul neaccesibil pentru copiilor.
EXPLICAREA DE MARCII SI SIMBOLURILE UTILIZATE
P1: Tensiunea nominală, frecvență.
P2: Puterea maximă.
P3: Curentul electric maxim.
P4: Produs este conform cu directivele Uniunii Europene (UE).
P5: Utilizați numai în interiorul.
P6: Protecția impotriva corpurile solide mai mari de 12mm.
P7: Macrocapuză printre contactele releului.
PROTECȚIE MEDIULUI
Ai grijă de curățenia și a mediului.
Vă recomandăm segregarea de deșeuri după ambalajele.
P8: Eticheta indică necesitatea de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și baterilor și acumulatorilor.
Aceste produse pot fi dăunătoare pentru mediul ambiant și sănătatea umană, necesită forme speciale de tratare / valorificare / reciclare / eliminare.
Produse, astfel etichetate, sub sancțiunea amenzii, nu pot fi aruncate pe calea normală la gunoi, împreună cu alte deșeuri.
Produsele etichetate astfel trebui să fie plasate la punctul de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
Produsul echipat cu o baterie portabile sau un acumulator portabil - eliminare in conditii de siguranță a se vedea cât de ilustrații.
Deșeuri de baterii și / sau acumulatorilo trebuie să fie tratată ca un deșeu separat și se pun intr-un container individual.
Bateriile uzate sau acumulatorii ar trebui să fie plasate la punctul de colectare / de primire deșeurilor de bateriilor și acumulatorilor.
Informațiile referitoare la punctele de colectare / primirii dau autoritățile locale sau distribuitor de astfel de echipamente.
Echipament folosit poate fi de asemenea plasat la vânzătorul, atunci când achiziționează un produs nou într-o sumă nu mai mare decât noi echipamente achiziționate în același fel.
COMENTARII / SUGESTII
Declarația de conformitate CE: Prin prezentă Kanlux SA declară că produsul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de Conformitate este disponibilă în format electronic, pe site-ul: www.kanlux.com
Ne folosirea recomandărilor din acest ghidul poate duce la crearea unui astfel de incendiu, arsuri, un șoc electric, leziuni fizice și alte daune materiale și nemateriale. Informații suplimentare despre produse de marcă Kanlux sunt disponibile la: www.kanlux.com
Kanlux SA nu este responsabil pentru orice consecințele care rezultă din nepăstrarea recomandărilor din acest manual.

GR
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ / ΧΡΗΣΗ
Προϊόν για σπιτική και γενική χρήση.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πριν από τη συναρμολόγηση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.
Όλες οι ενέργειες πρέπει να πραγματοποιούνται με τη σβησμένη τροφοδοσία.
Πρέπει να λάβετε τα μέτρα ειδικής προστασίας.
Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στην τροφοδοσία που εκπληρώνει τις ποιοτικές απαιτήσεις ενέργειας σύμφωνα με την ισχυόσα νομοθεσία.
Προϊόν απαιτεί προετοιμασία για χρήση.
Πρέπει να εναρμονίσετε κατάλληλα τον πομπό με του δέκτες (υποδοχέ): δες τις εικόνες
"ON" σημαίνει άναμμα/αναμμένος ενώ "OFF" σημαίνει σβήσιμο/σβησμένος.
"I" σημαίνει άναμμα/αναμμένος ενώ "0" σημαίνει σβήσιμο/σβησμένος.
Μην ξεπεράσετε τη μέγιστη ισχύ: δέστε τις εικόνες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προϊόν για εσωτερική χρήση.
Μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε το προϊόν με χρήση του τηλεχειρισμού.
Λαμπτήρας LED σημαίνει την κατάσταση λειτουργίας.
Χτύπημα κουμπιού του τηλεχειρισμού σημαίνεται με άναμμα της λυχνίας ελέγχου του.
Άναμμένη λυχνία ελέγχου του τηλεχειρίσματος υποδοχής σημαίνει τη τροφοδοσία της και της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πραγματοποιείτε τις ενέργειες συντήρησης χωρίς τροφοδοσία.
Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με χρήση μαλακών και καθαρών υφασμάτων.
Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά μέσα.
Μην καλύπτετε το προϊόν.
Αντικατάσταση μπαταρίας: δες τις εικόνες.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στους χώρους που κυριαρχούν ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας πχ. σκόνη, νερό, υγρασία, δυνήσεις κλπ.
Συναρμολογείτε το προϊόν μακριά από πηγές θέρμανσης.
Τροφοδοσία του προϊόντος αποκλειστικά σύμφωνη με την ονομαστική τάση ή με τάση δεδομένη στο φάσμα τάσεως.
Αποθηκεύετε τον τηλεχειρισμό μακριά από τα παιδιά.
ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
P1: Ονομαστική τάση, συχνότητα.
P2: Μέγιστη ισχύς.
P3: Μέγιστο ρεύμα.
P4: Το προϊόν πληρώνει τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
P5: Μόνο για εσωτερική χρήση.
P6: Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 12mm.
P7: Μικρο-διακενό μεταξύ των σημείων επαφής του πομπού.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προστατεύετε το φυσικό περιβάλλον.
Προτείνουμε να διαχωρίζετε απόβλητα αποσυσκευασίας.
P8: Αυτό το σύμβολο σημαίνει ανάγκη διαλεκτικής συγκέντρωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων καθώς και ματαριών.
Αυτά τα προϊόντα μπορούν να είναι βλαβερά για το φυσικό περιβάλλον και για την υγεία ανθρώπων, απαιτούνται την ειδική διαδικασία αναμόρφωσης / ανακύκλωσης /

CUT
FOLD
FOLD
FOLD
FOLD
FOLD
FOLD
CUT
CUT
FOLD
FOLD
FOLD
FOLD
FOLD
FOLD
CUT

εξουδετέρωσης.
Προϊόν με τέτια επισήμανση δε μπορεί να απορρίπτεται, με επιφύλαξη προστίμου, μαζί με άλλα απόβλητα.
Προϊόντα με τέτοια επισήμανση πρέπει να παραδοθούν σε ένα σημείο συγκέντρωσης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με φορτητή μπαταρία - τρόπος ασφαλούς αφαίρεσης: δες τις εικόνες.
Μεταχειρισμένες μπαταρίες όλων των τύπων πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά και να είναι τοποθετημένα σε ένα ξεχωριστό κάδο.
Μεταχειρισμένες μπαταρίες πρέπει να παραδοθούν σε ένα σημείο συγκέντρωσης μεταχειρισμένων μπαταριών.
Πληροφορίες για κέντα συλλογής αποβλήτων είναι διαθέσιμες σε δημόσιες αρχές ή στον πωλητή αυτών των συσκευών.
Μπορείτε ακόμη να επιστρέφετε τις μεταχειρισμένες συσκευές στον πωλητή σε περίπτωση αγοράς της καινούριας συσκευής, αλλά σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από την καινούρια συσκευή που αγοράζετε.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ
Πιστοποιητικό συμβατότητας CE: Δια του παρόντος η KANLUX A.E. δηλώνει ότι το προϊόν είναι συμβατό με βασικές απαιτήσεις και με άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας1999/5/WE. Πιστοποιητικό συμβατότητας είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική μορφή στην ιοσελίδα: www.kanlux.com
Αμέλεια των κανονισμών της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκαλέσει πς πυρκαγιά, έγκαυμα, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό, υλικές και αύλες ζημιές. Πρόσθετες πληροφορίες για τα άλλα προϊόντα της μάρκας Kanlux είναι διαθέσιμα σε: www.kanlux.com
Η Kanlux S.A. δε φέρει καμία ευθύνη για αποτελέσματα πόυ προκύπτουν από αμέλεια των κανονισμών της παρούσας οδηγίας.

MK
НАМЕНА /УПОТРЕБА
Производ наменет за станбена употреба и општа намена.
МОНТАЖА
Пред да пристапите кон монтирањето запознајте се со инструкцијата за инсталација.
Сите дејности треба да се одвиваат при исклучено напојување.
Треба да се биде многу внимателен.
Производот може да се приклучи до напојувачка мрежа, која што ги исполнува стандардите за квалитет на енергијата, кошто се правно одредени.
Производот треба да се подготви за употреба.
Предаателот треба соодветно да се конфигурира со приемникот (со утикачите) Погледни ја илустрацијата.
"ON" значи вклучи/вклучено, "OFF" значи изклучи/изклучено.
"I" значи вклучи/вклучено, "O" значи изклучи/изклучено.
Не ја надминува максималната моќ на оптоварување: погледни ја илустрацијата.
ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Производот да се употребува во затворен простор.
Производот може да се вклучи, изклучи со користење на далечински управувач.
Статусот на работата го сигнализира контролорот ЛЕД.
Притискнувањето на далечинскиот управувач го означува светнувањето на неговиот контролор.
Контролорот, кој што свети на обвивката на струјната утичница го означува неизмолто напојување и повраток на струја, кој што е поврзан со неа.
ОПЕРАТИВНИ ПРЕПОРАКИ / КОНЗЕРВАЦИЈА
За време на конзервацијата да се исклучи од струја.
Да се чисти исклучиво со дрвени или сува тканенина.
Да не се употребуваат хемиски материи за време на чистењето на производот.
Производот да не се покрива.
Замена на батеријата:погледни ја илустрацијата.
Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неповолни услови во околината на пример. прашина, прав, вода, влага, вибрации и слично.
Производот да се монтира подалеку од извори на топлина.
Производот да се напојува исклучиво со номинален напон или во опсег на дадените напони.
Далечинскиот управувач се држи на место надвор од дофатот на деца.
ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБЕНИТЕ ОЗНАЧУВАЊА И СИМБОЛИ
P1: Номинален напор, фреквенција.
P2: Максимална моќ.
P3: Максимална струја.
P4: Производот ги исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ЕУ).
P5: Да се употребува само во затворен простор.
P6: Заштита од пластови тела поголеми од 12мм.
P7: Микропазот помеѓу контактите на релето.
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Грижете за чистотата и животната средина.
Се препорачува сегрегација на отпадот од амбалажата
P8: Означувањето ја покажува потребата за селективно собирање на употребената електрична и електронска опрема и на батериите и акумулаторите. Во спротивно ќе следи казна. Такви производи можат да бидат штетни за животната средина и здравјето на луѓето, потребуваат специјална форма на обработка/ обновување/ рециклирање / неутрализирање
Така означените производи не може да се фрлаат до нормално губре заедно со останатиот отпад. Во спротивно следи казна.
Така означените производи треба да бидат дадени на место за собирање на отпад на електрична и електронска опрема.
Производот е опремен со подвижна батерија или подвижен акумулатор - начин на безбедно отстранување погледни ја илустрацијата.
Употребените батерии и/или акумулатори треба да се третираат како посебен отпад и треба да се сместуваат во одделни садови.
Употребените батерии или акумулатори треба да се дадат на место за собирање на употребени батерии и акумулатори.
Информации во врска со местата за собирање/прием даваат локалните власти или продавачите на таков вид на уреди.
Употребените уреди може да се дадат исто така на продавачите, во случај на купување на нов производ во количина не поголема од ново купениот уред од истиот вид.
КОМЕНТАРИ / ПРЕДЛОЗИ
Декларација за согласност CE: Kanlux CA изјавува дека производот е во согласност со суштинските барања и други релеванитни одредби на Директивата 1999/5/WE. Декларацијата за согласност е достапна во електронска форма на веб-сајтот: www.kanlux.com
Непочитувањe на препораките на дадената инструкција може да доведе до на пример. настанување на пожар, изгорување, изгореници од електрична струја, физичка повреди и други материјални и нематеријални штети. Дополнителни информации во врска со производите на марката Kanlux се достапни на: www.kanlux.com
Kanlux S.A. не сноси одговорност за последиците, кошто произлегуваат од непочитувањето на препораките на дадената инструкција.

SI
NAMEN / UPORABA
Proizvod namenjen stanovanjski in splošni uporabi.
MONTAŽA
Pred montažo preberite navodila za uporabo.
Montaža naredite pri izključenem napajanju
Bodite pri montaži pazljivi.
Proizvod vključite samo v pravilno električno instalacijo, ki ustreza kakovostnim standardom, ki so v skladu z zakonom.
Proizvod zahteva pripravljenja za delo.
Morate pravilno povezati oddajalnik s sprejemnik (vtičnicami): glej ilustracije
"ON" pomeni prižgi/prižgano, "OFF" pomeni ugasni/ugasnjeno
"I" pomeni prižgi/prižgano, "0" pomeni ugasni/ugasnjeno
Ne smete prekoračiti maksimalne moči obremenitve: glejte ilustracije.
FUNKCIONALNI ZNACAJI
Proizvod namenjen notranji uporabi.
S daljinskim upravljalcem proizvod lahko prižgate, ugasnite.
Delo je signalizirano s pomočjo singalne LED luči
Pritisnjenje gumba daljinskega upravljalca bo signalizirano s svetenjem signalne LED luči.
Svetenje signalne luči na ohišju vtičnice pomeni da je njegovo in povezanega predmeta napajanje v toku.
NAVODILA ZA RAVNANJE / VZDRŽEVANJE
Vzdrževati samo pri izključenju iz elektronske mreže.
Za čiščenje uporabljajte samo suhe in mehke tkanine
Ne smete uporabljati raznih detergentov (zlasti kemičnih)
Ne smete zakrivati proizvoda.
Menjava baterij: glejte ilustracije.
Proizvod ni namenjen za uporabo na prostoru, kjer so nekoristni pogoji, npr. prah, voda, vlaga, vibracije itd.
Proizvod montirati dalеč od izvirov teplote.
Proizvod napajati samo z omrežnim tokom ali z tokom z obsegu danih napetosti.
Daljinski upravljalec ne sme biti v dosegu otrok.
OBJASNITEV UPORABLJENIH OZNAČITEV IN SIMBOLOV
P1: Nazivna napetost, frekvenca.
P2: Maksimalna moč.
P3: Maksimalni tok.
P4: Proizvod je v skladu s pogoji direktive Evropske Unije (EU).
P5: Proizvod namenjen samo notranji uporabi.
P6: Zaščita pred trdimi telesi o velikosti večji kot 12 mm.
P7: Mikroodmori med stiki oddajalnika.
VARSTVO OKOLJA
Skrbite za naravno okolje in čistočo.
Priporočamo segregacijo embalažnih odpadkov.
P8: Ta označitev pomeni, da je selektivno zbiranje izrabljenih električnih in elektroničnih naprav ter baterij in akumulatorjev, obvezno.
Tak označenih proizvodov, pod pretnjo kazni z globo, ne smete odstranjevati v običajna smetišča, skupaj z drugimi odpadki.
Tak označenih proizvodov, pod pretnjo kazni z globo, ne smete odstranjevati v običajna smetišča, skupaj z drugimi odpadki.
Tak označeni proizvodi morajo biti oddajani v zbirne centre zbiranja izrabljenih električnih ali elektroničnih naprav.
Proizvod vsebuje prenosljivo baterijo ali prenosljiv akumulator - način varnega odstranjevanja, glejte: ilustracije.
Ravnati se je treba z izrabljenimi baterijami in/ter akumulatorji kot s specialističnimi odpadki in jih je treba odstranjevati v specialistične oz. Individualne posode (smetnjake).
Izrabljeno baterije ali akumulatorje je treba oddati v zbirne centre, ki zbirajo izrabljene baterije ter akumulatorje.
Informacije o zbirnih centrih najdete v informacijskem centru lokalnih uprav ali pri sprodajalcu.
Izrabljene stroje lahko oddajate prodajlcu, v primeru nakupu novega stroja in v količini ne večji kot količina novega stroja istega tipa.
OPOMBE / PEMOČ
Izjava o skladnosti CE: Kanlux izjavlja, da je proizvod v skladu s načelnimi pogoji ter drugimi primernimi odločbami direktive 1999/5/WE. Izjava o skladnosti je dostopna v elektronski obliki na internetni strani: www.kanlux.com
Neupoštevanje teh navodilih za uporabo, lahko povzroči ogroženje s požarom, elektrošokom, telesno poškodbo ter drugimi materialnimi in nematerialnimi poškodbami.Dodatne informacije o proizvodih podjetja Kanlux, najdete na www.kanlux.com
Kanlux S.A. ni odgovoren za poškodbe, ki so povzročene zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.

SK/CS
NAMENA/UPOTREBA
Proizvod namenjen opremanju stanova i za opštu primenu.
MONTAŽA
Pre početka montaže pročitajte uputstvo.
Sve radnje obavljajte nakon isključenja napajanja.
Sačuvajte posebnu opreznost.
Proizvod može biti priključen na napojnu mrežu koja zadovoljava zakonski određene standarde za kvalitet električne energije.
Proizvod zahteva pripremu za rad.
Potrebna je konfiguracija predajnika i prijemnika (utičnica): gledajte slike.
„ON" označava uključi/uključeno.„OFF" označava isključi/isključeno.
„I" označava uključi/uključeno.„0" označava isključi/isključeno.
Nemojte da prekoračite maksimalnu snagu opterecenja: gledajte slike.
FUNKCIONALNE OSOBINE
Proizvod koristi se unutra.
Proizvod možete da uključite ili isključite pomoću daljinskog upravljača.
Stanje rada pokazuje kontrolni LED indikator.
Stisak tastera daljinskog upravljača signalizira svetljenje kontrolnog indikatora.
Sijanje kontrolnog indikatora kucišta utičnice označava snabdevanje strujom utičnice i priključenog uređaja.
PREPORUKE U VEZI EKSPLOATACIJE / KONZERVACIJA
Konzervaciju obavljajte nakon isključenja napona.
Za čišćenje koristite isključivo suve, meke tkanine.
Ne koristite hemijska sredstva za čišcenje.
Ne pokrivajte proizvod.
Zamena baterija: gledajte sliku.
Ne koristite proizvod na mestu sa nekorisnim uslovima okoline npr. prljavština, prašina, voda, vlaga, vibracije i sl.
Ne montirajte proizvod blizu izvora topla.
Proizvod može se napajati isključivo nominalnim naponom ili naponom u datom opsegu napona.
Daljinski upravljač držite van dohvata male dece.
OBJAŠNJENJA ZNAČENJA ISKORIŠĆENIH OZNAKA I SIMBOLA
P1: Nazivni napon struje, frekvencija.
P2: Maksimalna snaga.
P3: Maksimalna struja.
P4: Proizvod je u skladu s pogoji direktive Evropske Unije (EU).
P5: Proizvod namenjen samo unutrašnjoj upotrebi.
P6: Zaštita pred trdimi telesi o velikosti večji kot 12 mm.
P7: Mikropodmori između kontaktnih releja.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Održavajte čistoću i brinite o životnoj sredini.
Preporučujemo segregaciju otpada od ambalaže.
P8: Takva oznaka pokazuje potrebu selektivnog sakupljanja potrošenih električnih i elektronskih uređaja, baterija i akumulatora.
Takvi proizvodi ne smeju se baciti zajedno sredinu te ljudsko zdravlje, zahtevaju specijalno prerađivanje/ponovno korišćenje/recikliža/onesposobljenje.
Tako označenih proizvoda, pod pretnjom novčane kazne, ne može da se baca u obično smeće zajedno sa drugim otpadom.
Tako označene proizvode treba da se vrati u stanicu za sakupljanje potrošenih električnih ili elektronskih uređaja.
Proizvod u oprematljen prenosnom baterijom ili prenosnim akumulatorom – način bezbednog uklanjanja pogledajte slike.
Potrošene baterije i/ili akumulatori mora se odlagati na poseban način i skladištiti u posebne kutije.
Potrošene baterije ili akumulatore mora da se vrati u stanicu za sakupljanje potrošenih baterija i akumulatora.
Informacijama o stanicama za sakupljanje/prijem raspolaže lokalna vlast ili prodavci takve opreme.
Potrošenu opremu također se može predati kod prodavca, u količini koja nije veća nego kod novo kupljenog uređaja iste vrste.
PRIMEDBE/UPUTSTVA
CE deklaracija o usaglašenosti: Ovime KANLUX S.A. izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima te drugim pogodnim odlukama po direktivi 1999/5/WE. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna u elektronskoj verzji na sajtu: www.kanlux.com
Nepridržavanje toga uputstva može dovesti do požara, opekotine, udara struje, telesne povrede, te drugu materijalne i nematerijalne štete. Dodatne informacije o proizvodima Kanlux potražite na: www.kanlux.com
Kanlux S.A. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zbog nepridržavanja ovog uputstva.

BG
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ИЗПОЛЗВАНЕ
Продукт предназначен за битови нужди и общо предназначение.
МОНТАЖ
Преди монтаж да се прочетете инструкцията.
Всяко действие да се извършва при изключено захранване.
Трябва да се предприеме специални грижи.
Продуктът може да бъде включен към електрическата мрежа, която отговаря на стандарти за качество на енергията определени от законодателството.
Продукт изисква подготовка за действие.
Предаателят трябва да бъде конфигуриран с приемници (гнезда): виж илюстрации.
„ON" означава включи/включено, „OFF" означава изключи/изключено.
"I" означава включи/включено, "0" означава изключи/изключено.
Да не се превишава максималната мощност на натоварване: виж илюстрации.
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Да се използва продукта в затворе в помещенията.
Продукта може да се включва, изключва с помощта на дистанционното управление.
Статусът на работене показва LED контролна лампа.
Натискане на дистанционното управление е посочено през запалване на контролна лампа върху него.
Светкцата контролна лампа на гнездото означава неговo захранване и на захранване на включен към него уред.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ/КОНСЕРВАЦИЯ
Консервация да се извършва при изключено захранване.
Да се почиства само с дървени или сухи тъкани.
Да не се използват химически почистващи препарати.
Да не се закрива продукта.
Смяна на батерите: виж илюстрации.
Да не се използва продукта на място, където има неблагоприятни атмосферни условия, като прах, вода, влага, вибрации и др.
Монтирайте устройството далеч от източници на топлина.
Да се захранва продукта само с номинално напрежение или определен диапазон на дадени напрежения.
Дистанционното оправление да се държи далеч от обсега на децата.
ОБЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ
P1: Номинално напрежение, честота.
P2: Максимална мощност.
P3: Максимален ток.
P4: Продуктът е в съответствие с Директивите на Европейският Съюз (ЕС).
P5: Използвайте само вътре в помещенията.
P6: Защита среци твърди тела големи над 12 мм.
P7: Микропрекъсване между контактите на релето.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Пази чистота и околната среда.
Препоръчваме разделяне на отпадъците от опаковките.
P8: Означенията посочват необходимостта от разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулятори.
Тези продукти могат да бъдат вредни за околна среда и човешкото здраве, те се нуждаят от специални форми на обработка / оползотворяване / рециклиране / обезвреждане.
Продукти означени по този начин, под наказание глоба, не могат да се изхвърлят в обикновени отпадъци, заедно с други отпадъци.
Продукти означени по този начин трябва да бъдат поставени на място за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Продукт, оборудван с преносима батерия или портативен акумулатор - начин на безопасно обезвреждане виж: инструкции.
Изтощени батерии и / или акумулатори трябва да се третира като отделен отпадък и да се слага в отделна опаковка.
Изтощени батерии и акумулатори трябва да се остави на място на събиране / приемане на отпадъци от батерии и акумулатори.
За информация за пунктовете за събиране / вземане предоставят местните власти или търговец на такова оборудване.
Изтощено оборудване може също да бъде върнато на продавача, при закупуване на нов продукт в размер не по-голям от нового оборудване, закупено в същия вид.
КОМЕНТАРИ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ
CE Декларация за съответствие: С настоящото Kanlux AD декларира, че продуктът отговаря на съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 1999/5/WE. Декларация за съответствие е на разположение в електронен формат на Интернет сайт: www.kanlux.com
Несъзнаване на препоръките на тази инструкция може да доведе напр. до пожар, попарене, електрически шок, физически травми и други материални и нематериални щети. Допълнителна информация за продукти на марката Kanlux са на разположение на: www.kanlux.com
Kanlux AD не носи отговорност за последствията проистичащи от неспазване на препоръките на тази инструкция.

HU/SR
RENDELTETÉS/ALKALMAZÁS
Háztartási és általános használatra szánt termék.
SZERELÉS
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Minden műveletet áramtalanított állapotban végezzen.
Ügyeljen a tisztaságra és a környezetre.
Az elektromos hálózat, amelyhez a készüléket csatlakoztatja, feleljen meg az érvényes előírásoknak.
A készülék használatba vétele előtt végezze el a szükséges beállításokat.
Az adó és a vevő (aljzat) összekapcsolásához olvassa el a mellékelt kapcsolási rajzokat.
Az „ON" jelentése: bekapcsolva, az „OFF" jelentése: kikapcsolva.
Az „I" jelentése: bekapcsolva, a „0" jelentése: kikapcsolva.
Ügyeljen arra, hogy a terhelés ne haladja meg a megengedett értéket: lásd az ábrákat.
FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐK
A készülék beltéri használatra alkalmas.
A készülék távirányítóval be- és kikapcsolható.
A működést LED-es kijelző jelzi.
A távirányító gombjának megnyomását a kijelző visszaigazolja.
A készülék bekapcsolt állapotát a fali aljzat kijelzője jelzi.
AJÁNLÁSOK A HASZNÁLATHOZ / KARBANTARTÁSHOZ
Karbantartás előtt feltétlenül áramtalanítsa a készüléket.
Tisztítsa puha, száraz textilruhával.
Ne használjon vegyszeres tisztítószereket.
Ne takarja le a készüléket.
Elemcsere: lásd az ábrákat.
Ne használja a készüléket kedvezőtlen környezeti feltételek mellett, pl. por, víz, pára, rezgés stb.
A készüléket hőforrástól távol helyezze el.
A készülék névleges feszültségével vagy a megadott feszültségek tartományában működtethető.
Tartsa távol a készüléket a gyermekektől.
A TERMÉKEN LÁTHATÓ JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA
P1: Névleges feszültség, frekvencia.
P2: Maximális teljesítmény.
P3: Maximális áramerősség.
P4: A termék megfelel az Európai Unió irányelvek követelményeinek.
P5: Csak beltéri használatra.
P6: Védelem a 12 mm-nél nagyobb szilárd testek ellen.
P7: Mikroszünet a relékontaktusok között.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Ügyeljen a tisztaságra és a környezetre.
Javasolt a csomagolási hulladék szegregációja.
P8: A megjelölés mutatja az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezés, valamint az elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtésének a szükségességét.
Ilyen termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, a feldolgozás / újrahasznosítás / kezelés / hátástalanítás különös formáját igénylik.
Így megjelölt terméket a háztartási hulladéknak a terhe alatt, nem szabad a többi hulladékkal együtt egy szemétkosárba dobni.
Így megjelölt terméket el kell szállítani az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezést gyűjtő helyre.
A termék rendelkezik hordozható elemmel vagy akkuval - biztonságos eltávolítási módok: lásd: ábrák
Elhasználódott elemeket és/vagy akkumulátorokat külön hulladékként kell kezelni és az erre kijelölt konténerben tárolni.
Elhasználódott elemeket és/vagy akkumulátorokat az elhasználódott elemek és/vagy akkumulátorok begyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyre kell elszállítani
Információk a gyűjtőhelyekre vonatkozóan a helyi hatóságoktól vagy az érintett berendezés forgalmazóitól kaphatók
Az elhasználódott berendezést az eladója is köteles átvenni az új ugyanilyen típusú berendezés ugyanilyen mennyiségben történő vásárlása esetén.
TANÁCSOK / JAVASLATOK
CE megfelelőségi nyilatkozat: A KANLUX S.A. kijelenti, hogy a termék megfelel az 1999/5/WE direktíva alapvető követelményeinek valamint egyéb megfelelő rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elektronikus formában hozzáférhető a www.kanlux.com weboldalon. A jelen útmutató figyelmen kívül hagyása a tűz, áramütés, egés, testi sérülés és egyéb anyagi és nem anyagi kár veszélyével járhat.
További információ a Kanlux termékeiről a www.kanlux.com weboldalon kapható.
Kanlux S.A. nem vállal felelősséget a jelen útmutató figyelmen kívül hagyásának az eredményeiért.

LV
IZMANTOJUMS / LIETOŠANA
Izstrādājums ir paredzēts lietošanai mājas apstākļos un vispārējam izmantojumam.
MONTĀŽA
Pirms montāžas iepazīstieties ar instrukciju.
Visas darbības jāveic esot izslēgtam spriegumam.
Jābūt īpaši piesardzīgam.
Izstrādājumu var pieslēgt barošanas elektrotīklam, kas atbilst enerģijas kvalitātes standartiem pēc likuma.
Izstrādājums jāsagatavo darbam.
Pielāgojiet raidītāju pie uztvērējiem (ligzdām). skaties ilustrācijas.
"ON" nozīmē ieslēgt/ieslēgts, "OFF" nozīmē izslēgt/izslēgts.
"I" nozīmē ieslēgt/ieslēgts, "0" nozīmē izslēgt/izslēgts.
Nepārsniedziet maksimālo piepūli: skaties ilustrācijas.
FUNKCIONALĀS ĪPAŠĪBAS
Izstrādājums jālieto telpu iekšā.
Izstrādājumu var ieslēgt, izslēgt ar tālvadības pulti.
Darba stāvokli tiek signalizēts ar LED signāllampiņu.
Tālvadības pults pogas paspiešana tiek signalizēta ar tā signāllampiņas iedegšanu.
Spidoša signāllampiņa ligzdas apakšdaļā rāda tās un tai pievienotas ierīces piegād